

piabフィルタおトクパック

2026年
3/2 ~ 3/31
ご注文分まで

3本パック

フィルタ3本分の価格で **フィルタシール3枚付き!**



※フィルタシールは【シリコン(白) / NBR(黒)】から選択可能
※ステンレスフィルタ及びpiFLOW-p64用フィルタには、Oリングを付属します

フィルタシールとは?



フィルタ取付時に必須の
“パッキン”部品です。

5本パック

フィルタ5本分の価格で **フィルタ1本付き!**



各パック
10セット
限定

対象商品 適合型式：piabバキュームコンベア piFLOWシリーズ p, fc, j, t, i, f



プリーテッドロッドフィルタ



プリーツフィルタ



ステンレスフィルタ



テキスタイルフィルタ

- ※ キャンペーン期間内にお見積依頼をいただき、ご注文を受領したものが対象になります。
- ※ 2枚以上のお見積書に分かれたものを合算することはできません。
- ※ 種類やサイズの違うフィルタを選択しても適用されますが、その場合は単価の一番安いフィルタがサービス対象になります。
- ※ ご注文状況により、納期にお時間を要する場合がございます。

生産設備・保全のご担当者様へ

御社でご使用中の piab バキュームコンベア、

吸引力が低下していませんか？

原因の1つとして、内部フィルタが目詰まりしている可能性があります



フィルタの役割とは？

piabバキュームコンベアのフィルタは、粉体製品と空気を切り分け、製品が外部へ漏れ出すのを防ぐ、重要な役割を果たしております。

フィルタを清掃せずに使い続けると？

本来の輸送能力が発揮できないだけでなく、様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

- ✕ 輸送能力の低下
- ✕ 粉末製品がフィルタを通過し外部へ噴出
- ✕ フィルタの破片が異物として混入

フィルタの目詰まりを防ぐために、定期的な洗浄・交換が必要です！



フィルタの交換目安は？

医薬品・食品用途の場合、一般的な使用において、**6ヵ月に1度**を目安に交換を行ってください。使用頻度によって、着色、汚れ、毛羽立ちが著しい場合は、さらに短い期間で交換が必要になる場合があります。

フィルタの消耗チェック方法



- ① 粉末製品が配管内に無い状態で、バキュームコンベアを空運転させてください。
- ② 吸引動作時の真空度を確認してください。

真空度が0～-5kPaであれば、正常です。
-20kPa以上の場合、目詰まりが発生しているので、清掃を行ってください。
改善されない場合は、交換が必要です。



ジェイピーネクスト株式会社

052-353-3146

本社 / テストラボ
関東オフィス

名古屋市中川区万町302番地
東京都江東区亀戸2丁目34-8 ウインド亀戸ビル4階

TEL.052-353-3146 FAX.052-353-4568
TEL.03-5875-3350 FAX.03-5875-2505

Group Company

ジェイピーネクスト九州株式会社 北九州市小倉南区徳力新町2-15-10

TEL.093-383-0272 FAX.093-383-0273



<https://www.jpnext.co.jp/>

ジェイピーネクスト 検索