

生産設備・保全のご担当者様へ

御社でご使用中の piab バキュームコンベア、

吸引力が低下していませんか？

原因の1つとして、内部フィルタが目詰まりしている可能性があります



フィルタの役割とは？

piabバキュームコンベアのフィルタは、粉体製品と空気を切り分け、製品が外部へ漏れ出すのを防ぐ重要な役割を果たしております。

フィルタを清掃せずに使い続けると？

本来の輸送能力が発揮できないだけでなく、様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

- × 輸送能力の低下
- × 粉末製品がフィルタを通過し外部へ噴出
- × フィルタの破片が異物として混入

フィルタの目詰まりを防ぐために、定期的な洗浄・交換が必要です！



フィルタの交換目安は？

医薬品・食品用途の場合、一般的な使用において、6ヵ月に1度を目安に交換を行ってください。使用頻度によって、着色、汚れ、毛羽立ちが著しい場合は、さらに短い期間で交換が必要になる場合があります。

フィルタの消耗チェック方法



- ① 粉末製品が配管内に無い状態で、バキュームコンベアを空運転させてください。
- ② 吸引動作時の真空度を確認してください。

真空度が0kPaであれば、正常です。

-20kPa以上の場合、目詰まりが発生しているので、清掃を行ってください。
改善されない場合は、交換が必要です。



ジェイピーネクスト株式会社

052-353-3146

本社 : 名古屋市千川区万町302番地

TEL.052-353-3146 FAX.052-353-4568

関東オフィス : 東京都葛飾区立石8-43-17

TEL.03-6662-8138 FAX.03-6662-8158

九州オフィス : 北九州市小倉南区徳力新町2-15-10

TEL.093-383-0272 FAX.093-383-0273

ホームページからのお問い合わせも受け付けております▶

ジェイピーネクスト

検索



▲HPお問合せフォーム